Tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi finché viene emesso un segnale acustico e le spie blu iniziano a lampeggiare. Selezionare "PLCM VS500" nell'elenco delle periferiche rilevate e immettere il codice d'accesso "0000" [Mode] ボタンを 3 秒間押し続けるど、ープ音が鳴って青いライトが点滅しま表示されたデバイスリストで "PLCM/S500" を選択しパスキー "0000" を入力してください 신호음이 울리고 표시기에 파란색 불빛이 깜빡일 때까지 3초 정도 Mode(모드) 단추를 누르십시오. 발견된 장치 목록에서 "PLCM VS500"를 선택하고 암호키 "0000"를 입력합니다 / Hold Modus-knappen inne i 3 sekunder til du hører et pip og det blå indikatorlyset begynner å blinke.Velg "PLCM VS500" i listen over enheter som er funnet, og skriv inn passordet "0000" / Mantenha o botão Modo pressionado por 3 segundos até ouvir o bipe e as luzes azuis do indicador começarem a piscar. Selecione "PLCM VS500" na lista de dispositivos encontrada e digite a senha "0000" Håll ner lägesknappen i 3 sekunder tills du hör ett pip och den blå lampan börjar blinka. Välj "PLCM VS500" i listan över hittade enheter och ange lösenordet "0000"

Additional Setup Options

其它安装选件 / 額外的安裝選項 / Weitere Konfigurationsmöglichkeiten / Otras opciones de instalación
Autres options de configuration / Opzioni di configurazione aggiuntive / その他のセットアップオプション
추가 설치 옵션 / Ekstra oppsettalternativer/ Opções de configuração adicional / Fler installationsalternativ



Recording Device
录音设备 / 錄音裝置
Aufnahmegerät
Dispositivo de grabación
Appareil enregistreur
Dispositivo di registrazione
録画装置 / 기록장치
Innspillingsenhet
Dispositivo de gravação
Inspelningsenhet

Polycom

For information, contact your reseller or go to:
www.polycom.com

To obtain the User Guide for the VoiceStation 300 or VoiceStation 500, please go to the following URL:

http://support.polycom.com/voice

Polycom WW Headquarters:

Polycom, Inc. Corporate Headquarters
6001 America Center Drive
San Jose, CA 95164
USA

© 2012, Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM®, the Polycom logo and the names and marks associated with Polycom's products are trademarks and/or service marks of Polycom, Inc. and are registered and/or common law marks in the United States and various other countries. All other trademarks are property of their respective owners. No portion hereof may be reproduced or transmitted in any form or by any means, for any purpose other than the recipient's personal use, without the express written permission of Polycom.

1725-17794-001 Rev D

Polycom

Parts List

部件清单 / 零件清單/ Teileliste / Lista de piezas / Nomenclature des pièces
Elenco dei componenti / 部品一覧 / 부품 목록 / Deleliste / Lista de peças / Komponentlista

VoiceStation® 500 Console
VoiceStation 500 控制台 / VoiceStation 500 主控台 / VoiceStation 500-Konsole
Consola VoiceStation 500/ Console VoiceStation 500 / Console VoiceStation 500/ VoiceStation 500 本体 / VoiceStation 500 콘솔 / VoiceStation 500-konsoll
Console do VoiceStation 500 / VoiceStation 500 Konsol



Mobile Telephone Connector
电话线/ 電話線 / Telefonkabel / Cable del teléfono / Cordon de téléphone
Cavo del telefono / 電話コード / 전화코드 / Telefonledning / Cabo do telefone / Telefonsladd

Not available in all countries. /并非在所有国家/地区都已上市。
所有國家均不提供。 / Nicht in allen Ländern verfügbar.
No disponible en todos los países. / Pas disponible dans tous les pays.
Non disponibile in tutti i paesi. / 一部の国では利用できません
모든 국가에서 사용할 수 없습니다. / Ikke tilgjengelig i alle land.
Não está disponível em todos os países. / Inte tillgängligt i alla länder/ regioner.

Computer Calling Cable
计算机呼叫电缆 / 電腦通話纜線 / Kabel für Computer-Anrufe
cable de llamada a través del equipo informático/ Câble de sollicitation par ordinateur / Cavo di chiamata su computer
コンピュータ通話用ケーブル /컴퓨터용 전화 연결 케이블
Kabel for datamaskinoppringing / Cabo de chamada por computador / Kabel för datoruppringning



Console Cable
控制台电缆 / 主控台纜線 / Konsolenkabel
Cable de la consola / Câble de console
Cavo della console / 本体ケーブル
콘솔 케이블 / Konsollkabel / Cabo do console / Konsolkabel



Interface Module
接口模块 / 介面模組 / Schnittstellenmodul
Módulo de la interfaz / Module d'interface
Modulo di interfaccia
インターフェースモジュール
인터페이스 모듈 / Grensesnittmodul
Módulo da interface / Gränssnittsmodul

Telephone Cord
电话线 / 電話線 / Telefonkabel
Cable del teléfono / Cordon de téléphone
Cavo del telefono / 電話コード / 전화 코드
Telefonledning / Cabo do telefone
Telefonsladd



Documentation
文档 / 文件/Dokumentation
Documentación / Documentation
Documentazione/ マニュアル
문서/ Dokumentasjon
Documentação / Dokumentations

VoiceStation® 500

QUICK START GUIDE

Console

控制台 / 主控台 / Konsole / Consola / Console / Console / 本体 / 콘솔 / Konsoll / Console / Konsol

LED Indicators

LED 指示灯 / LED 指示器 / LED-Anzeigen / Indicadores LED / Voyants lumineux LED / LED インジケータ / LED 표시기
Lampeindikatorer / Indicadores LED



Green – *Your call is in progress*
绿色 – 正在通话/ 綠燈 - 您的通話正在進行中
Grün – Anruf ist aktiv / Verde: su llamada está en curso.
Vert - Appel en cours. / Verde: chiamata in corso
綠 - 通話が進行中 / 녹색 - 통화 중 / Grønn - Samtalen er aktiv
Verde - Sua chamada está em andamento / Grön - Samtal pågår

Red – *Your call is muted.*
红色仕C电话静音/ 紅燈 - 您的通話已靜音
Rot – Anruf ist stummgeschaltet
Rojo: su llamada es silenciosa. / Rouge - Secret activé
Rosso: silenziatore attivato per la chiamata
赤 - 通話はミュート中 / 빨간색 - 음소거됨
Rød - Samtalen er dempet
Vermelho - Sua chamada está sem som
Röd - Ljud av

Blinking Green – *A call is incoming.*
绿色闪烁 – 来电显示/ 閃爍綠燈 - 來電進行中
Grün blinkend – Ein Anruf geht ein
Verde intermitente: recepción de llamada entrante.
Vert clignotant - Appel entrant / Verde lampeggiante: chiamata in arrivo
緑の点滅 - 通話が着信中 / 녹색 깜박임 –수신 중
Blinker grønt - Det kommer inn en samtale
Verde piscante - Uma chamada está sendo recebida
Blinkande grön - Inkommande samtal

Blinking Red – *Your call is on hold.*
红色闪烁-保留通话 / 閃爍紅燈 - 您的通話保留中
Rot blinkend – Anruf wird gehalten
Rojo intermitente: su llamada está en espera.
Rouge clignotant - Appel en garde.
Rosso lam peggiante: chiamata in attesa
赤の点滅 - 通話は保留中
빨간색 깜박임 - 대기 중
Blinker rødt - Samtalen er på venting
Vermelho piscante - Sua chamada está em espera
Blinkande röd - Samtal parkerat

Buttons

按钮 / 按鈕 / Tasten / Botones / Boutons / Pulsanti / ボタン / 단추 / Knapper / Botões / Knappar



Required Setup

必备件 / 必要的安裝 / Erforderliche Konfiguration / Instalación necesaria / Configuration nécessaire
Configurazione richiesta / セットアップ方法 / 설치 방법 / Nødvendig oppsett / Configuração necessária
Installation som krävs





Bluetooth - Add Your Phone

添加电话 / 新增您的電話 / Mein Telefon hinzufügen / Agregar el teléfono / Ajoutez votre téléphone
Aggiungere il telefono. / 電話の追加 / 전화기 추가 / Legg til telefonen / Adicionar telefone / Lägg till telefon

Hold the Mode button for 3 seconds until you hear a beep and the blue indicator lights start flashing. Select "PLCM VS500" in the found devices list and enter the passkey "0000" / 按住“模式”按钮 3秒钟，直到听到一声蜂鸣，同时蓝色指示灯开始闪烁。
在找到的设备列表中选择“PLCM VS500”，然后输入密码“0000”/按住 Mode 按鈕 3 秒鐘，直到您聽到嗶聲且藍色指示燈開始閃爍為止。在找到的裝置清單中選取 "PLCM VS500" 並輸入密碼 "0000" / Halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang, bis Sie einen Signalton hören und die blaue Anzeigeleuchte blinkt. Wählen Sie "PLCM VS500" in der Liste der gefundenen Geräte und geben Sie den Passcode "0000" ein
Mantenga presionado el botón Modo durante 3 segundos hasta que oiga un pitido y los indicadores luminosos azules empiecen a parpadear. Seleccione "PLCM VS500" en la lista de dispositivos detectados y escriba la clave de acceso "0000" / Maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre et que les lumières du voyant bleu commencent à clignoter. Sélectionnez « PLCM VS500 » dans la liste des périphériques trouvés et entrez la clé d'accès « 0000 »